

70.00 mm

120.00 mm



EN

WAR EARBUDS

BLUETOOTH GAMING EARBUDS

Product specifications

Bluetooth version	Bluetooth V5.1
Battery specification	Headset 3.7V/40mAh Charging box 3.7V/300mAh
Support mode	HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
Sensitivity	105dB ±3dB
Freq. response	20Hz-20kHz
Impedance	32Ω
Transmission distance	10 meters
Listening time / Standby time	5-6h / 120h
Charging time	Earbud: 1h / Case: 2h

Pairing the earbuds with your device

Remove earbuds from charging case and press and hold the function button on both earbuds at the same time for 3 seconds .The indicator lights on each earbud will flash red and white. Select TempestWar from your device list to pair .once paired you will hear the message "connected"and the indicator light will turn off.

Switching on and off

Switch on: press and hold the function buttons on both earbuds for 3 seconds ,you will hear the message.
Switch off: press and hold the function buttons on both earbuds for 5 seconds .You will hear the message . Alternatively, place the earbuds into the charging case and they will turn off automatically.

Charging the earbuds case

Plug the Type-C charging cable into the USB port of the charging case, and the USB end into a power adaptor or computer. While charging , the indicator lights on the case will flash red light until all lights go out.

Charging the earbuds

Place earbuds into charging case, matching L and R earbuds to case markings. While charging , the indicator lights on the earbuds will glow red. When charging is complete the lights will go out.

Low battery alert

When the earbuds 's battery is low, the low battery tone will sound every 30 seconds until the earbuds are charged.

Music controls

Play/pause :tap the left or right buttons to play or pause music.
Next song:tap right earbuds function button twice
Previous song:tap right earbuds function button twice
Volume up: long press the left earbuds function button for 2 seconds.
Volume down:long press the right earbuds function button to gradually decrease the volume.
Gaming mode: tap right earbuds function button for 4 times will be gaming mode, tap again 4 times back to music mode.

Call controls

Answer call: click left or right earbuds function button.
End call:click left or right earbud function button when in a call.
Reject call: long press left or right earbud function button for 2 second.
Redial: tap left earbud function button 3 times.



WAR EARBUDS

BLUETOOTH GAMING EARBUDS

MANUAL DEL USUARIO



MÁS INFORMACIÓN EN
www.tempestofficial.com



ES

WAR EARBUDS

BLUETOOTH GAMING EARBUDS

Especificaciones del producto

Versión de Bluetooth	Bluetooth V5.1
Especificaciones de la batería	Auricular 3.7V/40mAh Caja de carga 3.7V/300mAh
Modo de soporte	HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
Sensibilidad	105dB ±3dB
Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz
Impedancia	32Ω
Distancia de transmisión	10 metros
Tiempo de escucha	5-6h
Tiempo de espera	120h
Tiempo de carga	los auriculares: 1h / estuche: 2h

Cómo emparejar los auriculares con tu dispositivo

Saca los auriculares del estuche de carga y mantén pulsado el botón de función de ambos auriculares al mismo tiempo durante 3 segundos. Las luces indicadoras de cada auricular parpadearán en rojo y blanco. Selecciona: TempestWar y vincúlate desde el menú ajustes/bluetooth. Una vez emparejados, oírás el mensaje "conectado" y la luz indicadora se apagará.

Encendido y apagado

Encendido: mantén pulsados los botones de función de ambos auriculares durante 3 segundos y escucharás el mensaje.
Apagado: mantenga pulsados los botones de función de ambos auriculares durante 5 segundos y escuchará el mensaje. También puede colocar los auriculares en el estuche de carga y se apagarán automáticamente.

ES

Carga del estuche de los auriculares

Conecte el cable de carga Tipo-C en el puerto USB del estuche de carga, y el extremo USB a un adaptador de corriente o puerto usb. Durante la carga, las luces indicadoras del estuche parpadearán en rojo hasta que se apaguen todas.

Carga de los auriculares

Coloque los auriculares en el estuche de carga, haciendo coincidir los auriculares L y R con las marcas del estuche. Durante la carga, los indicadores luminosos de los auriculares se iluminarán en rojo. Cuando la carga esté completa, las luces se apagarán.

Alerta de batería baja

Cuando la batería de los auriculares esté baja, el tono de batería baja sonará cada 30 segundos hasta que los auriculares se carguen.

Controles de música

Reproducir/pausar: toca los botones izquierdo o derecho para reproducir o pausar la música.
Canción siguiente: toca dos veces el botón de función de los auriculares derechos.
Canción anterior: toca dos veces el botón de función de los auriculares derechos.
Subir volumen: pulsa prolongadamente el botón de función de los auriculares izquierdos durante 2 segundos.
Bajar el volumen: pulsa prolongadamente el botón de función de los auriculares derechos para reducir gradualmente el volumen.
Modo de juego: pulse el botón de función de los auriculares derechos durante 4 veces para pasar al modo de juego, pulse de nuevo 4 veces para volver al modo de música.

Controles de llamada

Responder a la llamada: pulse el botón de función de los auriculares izquierdo o derecho.
Finalizar llamada: pulsa el botón de función de los auriculares izquierdo o derecho cuando estés en una llamada.
Rechazar llamada: pulsar prolongadamente el botón de función de los auriculares izquierdo o derecho durante 2 segundos.
Re llamada: pulse el botón de función del auricular izquierdo 3 veces.



WAR EARBUDS

BLUETOOTH GAMING EARBUDS

USER MANUAL



MORE INFORMATION ON
www.tempestofficial.com